

# BlackBerry® – Akku: Energiespartipps

## Laden

- Laden Sie Ihr BlackBerry®-Smartphone so voll wie möglich
- Verwenden Sie zum Laden lieber das beigelegte Netzteil, als das USB-Kabel

## Medien

- Reduzieren Sie die Lautstärke
- Verwenden Sie Kopfhörer
- Laden Sie die Medien mit dem BlackBerry® Desktop Manager (vermeidet Größenänderung)
- Schalten Sie die Equalizer-Einstellungen aus (Medien – Optionen)

## Browser

- Sofern vorhanden, besuchen Sie spezielle Webseiten für mobile Endgeräte
- Stellen Sie Wiederholungen von Animationen auf einen niedrigeren Wert ein (Browser – Optionen – Allgemeine Eigenschaften)
- Schließen Sie den Browser, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen, sonst wird er im Hintergrund weiter ausgeführt. Nutzen Sie hierfür die Esc-Taste, nicht die rote Ende-Taste.

## Bildschirm/ Tastatur

- Reduzieren Sie das Hintergrundbeleuchtung-Timeout (Optionen – Bildschirm/ Tastatur)
- Reduzieren Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (Optionen – Bildschirm/ Tastatur)
- Stecken Sie Ihr BlackBerry-Smartphone ins Holster (schaltet automatisch den Bildschirm aus)
- Schalten Sie den Trackball/ Trackpad-Ton aus (Optionen – Bildschirm/ Tastatur)
- Schalten Sie die Tastentöne aus (Optionen – Bildschirm/ Tastatur)
- Verwenden Sie die beigelegte Hülle bei der Lagerung des Smartphones in der Tasche

## Netzwerkverbindungen

- Schalten Sie nicht verwendete Verbindungen aus, sofern sie gerade nicht gebraucht werden: GPS, Wi-Fi® und Bluetooth®
- Schalten Sie das Gerät automatisch aus und ein (Optionen – Auto Ein/Aus)

## Kamera

- Schalten Sie den Blitz aus (Kamera – Optionen)
- Stellen Sie die Bildgröße auf klein (Kamera – Optionen)
- Stellen Sie den Farbeffekt auf Normal (Kamera – Optionen)
- Stellen Sie die Bildqualität auf Normal (Kamera – Optionen)

## Anwendungen

- Stellen Sie sicher, dass die Anwendung beim Verlassen geschlossen wurde, sonst läuft sie im Hintergrund weiter. Nutzen Sie hierfür die Esc-Taste, nicht die rote Ende-Taste.
- Melden Sie sich von Drittanbieter-Anwendungen ab, wenn sie nicht benötigt werden (Instant Messaging, etc.)

## Benachrichtigungen

- Schalten Sie die Signaltöne aus (Profile)
- Schalten Sie die LED-Benachrichtigungen aus (Profile)

## GPS

- Verkleinern Sie die Ansicht zu dem größten sichtbaren Bereich, den Sie noch sinnvoll nutzen können