

ERSTE SCHRITTE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein BlackBerry® Curve™ 8900 Smartphone entschieden haben! Um Ihr Gerät einzurichten, führen Sie die folgenden Aufgaben durch.

1. Einsetzen der SIM-Karte.
2. Einsetzen des Akkus.
3. Laden des Akkus.
4. Abschließen des Einrichtungsassistenten.



AUF DER STARTSEITE

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Anwendungsliste öffnen	Menütaste drücken
Zurück zur Startseite gelangen	Ein-/Aus-Taste drücken
Gerät sperren	Anlegen eines Kennwortes und links oben auf die Taste Sperren klicken
Gerät entsperren	Geben Sie Ihr Kennwort ein und drücken Sie die Eingabetaste

TELEFON

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Gewählte Nummer anrufen	Nummer eingeben und Senden-Taste drücken
Anruf beenden	Ein-/Aus-Taste drücken
Anruf entgegennehmen	Senden-Taste drücken
Ton während eines Anrufes ein- oder ausschalten	Stummschalttaste drücken
Lautstärke während eines Anrufs einstellen	Lautstärketaste drücken

ANRUF MIT SPRACHBEFEHL

1. Im Adressbuch **Menütaste** drücken.
2. Auf **Neue Adresse** klicken.
3. Kontaktinformationen eingeben.
4. Den **Trackball** klicken und im Anschluss auf **Speichern** klicken.
5. Die Taste **Sprachgesteuertes Wählen** drücken.
6. »Wähle« sagen und **Ansprechpartner** oder **Telefonnummer** nennen.

NACHRICHTEN

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Zum Anfang einer Nachrichtenliste gelangen	O-Taste drücken
Ans Ende einer Nachrichtenliste gelangen	U-Taste drücken
Um eine Nachricht aus der Nachrichtenliste zu verfassen	E-Taste drücken
Nachricht beantworten	R-Taste drücken
Nachricht weiterleiten	W-Taste drücken
Um allen zu antworten	L-Taste drücken

TEXTSTELLEN KOPIEREN UND EINFÜGEN

1. **Cursor** in einer Nachricht vor Textstelle platzieren.
2. Mit dem **Trackball** klicken.
3. Auf **Kopieren** klicken.
4. **Cursor** dort platzieren, wo Text eingefügt werden soll.
5. Mit dem **Trackball** klicken.
6. Auf **Einfügen** klicken.

TEXTEINGABE

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Buchstaben in Großschrift eingeben	Linke Umschalttaste + Buchstabentaste drücken
Alternative Zeichen einer Taste eingeben	Alt-Taste gedrückt halten und gleichzeitig Buchstabentaste drücken
Symbol eingeben	Symboltaste drücken. Weitere Symbole werden durch erneutes Drücken der Symboltaste angezeigt. Buchstabe unter Symbol eingeben

BROWSER

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Akzent oder Sonderzeichen eingeben	Buchstabentaste gedrückt halten, Trackball drehen und gewünschtes Zeichen auswählen
Num-Taste aktivieren	Alt-Taste + linke Umschalttaste drücken
Num-Taste deaktivieren	Alt-Taste drücken

UMSCHALTEN ZWISCHEN ANZEIGENMODI

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Web-Seite auf die **Menütaste**.
2. Klicken Sie auf **Spaltenansicht** oder **Seitenansicht**.

KONTAKTE/TERMINE/AUFGABEN

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Suchen eines Kontaktes	Namen oder die durch ein Leerzeichen getrennten Anfangsbuchstaben eingeben
Markierten Kontakt anrufen	Senden-Taste drücken
Wechseln zum/zur nächsten Tag/Woche/Monat	Space-Taste drücken
Wechseln zum/zur vorherigen Tag/Woche/Monat	Umschalt- und Space-Taste drücken
Ändern des Status einer Aufgabe in der Aufgabenliste	Space-Taste drücken

ANSPRECHPARTNER KLINGELTON ZUORDNEN

1. Markieren Sie im Adressbuch einen Ansprechpartner.
2. Drücken Sie die **Menütaste**.
3. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
4. Klicken Sie mit dem Trackball.
5. Klicken Sie auf **Benutzerdefinierte Melodie hinzufügen**.
6. Legen Sie einen Klingelton fest.
7. Drücken Sie die **Menütaste**.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

FOTOGRAFIEREN

1. Um ein Objekt, wenn nötig, zu vergrößern oder zu verkleinern, rollen Sie mit dem Trackball nach oben oder unten.
2. Zum Fotografieren den Trackball drücken.

BILDER BEARBEITEN/ANSEHEN

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Bild vergrößern	R-Taste drücken
Bild verkleinern	C-Taste drücken
Ursprüngliche Größe anzeigen	R-Taste drücken
Anpassen eines Bildes an Bildschirmgröße	W-Taste drücken
Bild drehen	L-Taste drücken
Diashow anhalten	Space-Taste drücken
Diashow fortsetzen	Space-Taste erneut drücken

VIDEO

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Video anhalten	Ton-aus-Taste drücken
Wiedergabe des Videos fortsetzen	Ton-aus-Taste erneut drücken
Verändern der Lautstärke	Lautstärketaste drücken

MUSIK

- Aufnahmen eines Videos und Speichern auf der Medienkarte (Voraussetzung: Medienkarte)
1. Klicken Sie in der Anwendung Kamera die **Menütaste**.
 2. Klicken Sie auf **Videokamera**.
 3. Um die Aufnahme zu beginnen, klicken Sie mit dem Trackball.
 4. Um die Aufnahme zu unterbrechen, klicken Sie erneut mit dem Trackball.

MUSIK


Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Lied anhalten	Ton-aus-Taste drücken
Wiedergabe des Liedes fortsetzen	Ton-aus-Taste erneut drücken
Verändern der Lautstärke	Lautstärketaste drücken
Abspielen des nächsten Titels	Lautstärke-erhöhen-Taste gedrückt halten
Abspielen des vorherigen Titels	Lautstärke-verringern-Taste gedrückt halten

MUSIK

- Erstellen einer Wiedergabeliste
1. Klicken Sie im Medienprogramm auf **Musik**.
 2. Klicken Sie auf **Wiedergabelisten**.
 3. Klicken Sie auf **Vordefinierte Wiedergabeliste**.
 4. Klicken Sie auf **Standard-Wiedergabeliste**.
 5. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein.
 6. Drücken Sie die **Menütaste**.
 7. Klicken Sie auf **Lieder hinzufügen**.
 8. Klicken Sie auf ein Lied.
 9. Um weitere Lieder hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8.
 10. Drücken Sie die **Menütaste**.
 11. Klicken Sie auf **Speichern**.

BlackBerry® Curve™
 8900 Smartphone
 Tipps & Tricks.



 BlackBerry 